FLORIA®

Make it Easy

INSTRUCTION MANUAL

Digital Kitchen Measuring Scale

ZLN7788



EN

TR

RO

RU

AR

DE

FR

FA

EN

2KG DIGITAL KITCHEN SCALE-MEASURING CUP SCALE

For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction leaflet before operating.

SPECIFICATIONS

Equipped with a high precision “stain-gauge” sensor and high capability CPU to ensure the weighing accuracy.

Volume of measuring cup is 1200ml

Volume of unit: fl:oz , ml

LED Display with backlight for easy reading

Capacity: 2kg

Graduation: 1g

Weighing units: G , LB:OZ

Zero and Tare functions

Auto Power Off

Overload indicator

Low Battery indicator

Powered by 2 x 1.5V AAA

Suitable working temperature: 10-40℃

KEY FUNCTIONS

- ON/OFF/TARE key: Power on, Power off, ZERO
- UNIT key: Unit changeable

OPERATION

- Take out the scale, and open up the battery cover, install the batteries to the battery compartment
- Put the scale on a flat table, and ensure it is steady.

WEIGHTING STEP

① Press the key of “ON/OFF/TARE” to power on. “0” appears on the display after 3 seconds.

② When you long pressing the key of “UNIT”, volume unit and weight unit will shining, then short pressing “unit “key you can choose volume unit or weight unit.

③ Put the container or milk in the cup, the LCD screen will show the weight of container or volume

ERROR DISPLAY INTRODUCTION

- When the scale is over loaded, the “O-LD” will appear on the display.
- When the screen shows “ LO ”, it means that there is a power shortage, please change the batteries as soon as possible.

INTRODUCTION OF USING AND INSTALLING THE BATTERIES

- Use 2XAAA
- When you change the batteries, please open the battery cover on the back, put 2pc AAA battery in the battery case, then close the battery cover tight.

EN

ADVICE FOR USE AND CARE

●Always put the scale on a clean and flat table.
●The max. weight the scale can handle is 2000g or 1200ml
●To ensure the life of the scale， do not put the scale under wet, hot & cold conditions.
●The product is a high precision electronic weighing apparatus. Therefore do not drop otherwise the scale can be easily damaged.
●If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and don’t allow water to get inside the scale.
●If the result appears improperly, please check about whether the batteries and the touching point contact well. Replace with new batteries if used for a long time already, then try again.

TR

2KG DİJİTAL MUTFAK TERAZİSİ-KAP TERAZİ ÖLÇÜMÜ

Mutfak terazisinin kullanımı ve bakım amaçları için, lütfen kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz.

ÖZELLİKLER

Yüksek hassasiyetli ölçeri sensörü ve yüksek kapasiteli işlemcisi ile doğru tartım sağlar.

Ölçülen kabın hacmi 1200ml

Birim hacmi: fl:oz , ml

Kolay okuma için arka ışıklı LED Gösterge

Kapasite: 2kg

Derecelendirme: 1g

Tartılan birimler: G , LB:OZ

Sıfır ve Dara Fonksiyonları

Otomatik güç kapatma

Aşırı ağırlık göstergesi

Zayıf pil göstergesi

2 x 1.5 V AAA ile güçlendirilir.

Uygun çalışma sıcaklığı: 10-40℃

ANAHTAR FONKSİYONLARI

- AÇIK/KAPALI/DARA tuşu: Güç açık, Güç kapalı, SIFIR
- BİRİM tuşu: Birim değiştirilebilir

İŞLEME

- Teraziyi çıkarın ve pil kapağını açın, pilleri pil yuvasına yerleştirin.
- Teraziyi düz bir masaya koyun ve sabitliğini sağlayın.

TARTMA ADIMI

① Açmak için "AÇIK/KAPALI/DARA" tuşuna basın. 3 saniye sonra ekranda "0" görünür.

② "BİRİM" tuşuna uzun süre basarsanız, hacim birimi ve ağırlık birimi yanacak, ve "birim" tuşuna kısa basarak hacim veya ağırlık birimini seçebilirsiniz.

③ Bir taşıyıcı veya kap içine süt koyun, LCD ekran taşıyıcının ağırlığını veya hacmini gösterecek.

HATA GÖSTERGECİ TANITIMI

- Terazi aşırı yüklendiğinde, ekranda "O-LD" görünür.
- Ekran "LO" gösterdiğinde, bu pillerin zayıf olduğunu göstermektedir, lütfen en kısa zamanda pillerinizi değiştiriniz.

PİLLERİ KULLANMA VE KURMA TANITIMI

- 2xAAA Kullanın
- Pillerini değiştirdiğinizde, lütfen arkadaki pil kapağını açın, 2ad. AAA pili pil yuvasına koyun ve pil kapağını sıkıca kapatın.

TR

KULLANIM VE BAKIM İÇİN ÖNERİLER

Teraziyi daima temiz ve düz bir masaya koyun.
Terazinin taşıyabileceği en fazla yük 2000g veya 1200ml'dir.
Terazinin ömrünü uzatmak için, teraziyi nemli, sıcak ve soğuk koşullarda bırakmayın.
Ürün yüksek hassasiyete sahip elektronik tartma aracıdır. Bu nedenle belirtilenden aksi şekilde bırakmayın, terazi kolaylıkla hasar görebilir.
Terazi yüzeyi kirliyse, lütfen teraziyi yumuşak bir bezle temizleyin, herhangi bir kimyasal deterjan kullanmayın ve terazinin içine su kaçmasına izin vermeyin.
Sonuç düzgün görünmezse, lütfen pillerin temas noktalarının iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Uzun süre kullanılması durumunda, pilleri değiştirin ve tekrar deneyin.

RO

CANĂ GRADATĂ DE 2 KG CU CÂNTAR DIGITAL

Pentru a putea folosi şi păstra cana gradată citiți aceste instrucțiuni înainte de operare.

SPECIFICAŢII

Este echipat cu un „dispozitiv anti-deformare” cu senzor de înaltă precizie şi capacitate CPU mare pentru a asigura acuratețea cântăririi.

Volumul cănii gradate este 1200 ml

Volumul unității: fl:oz , ml

Afişaj cu LED pentru o citire mai uşoară

Capacitate: 2kg

Gradație: 1g

Unități de cântărire: G , LB:OZ

Funcțiile Zero şi Contragreutate

Oprire automată

Indicator de suprasarcină

Indicator de Baterie Slabă

Alimentat cu baterii 2 x 1.5V AAA

Temperatura de lucru recomandată: 10-40℃

FUNCŢII CHEIE

- ON/OFF/CONTRAGREUTATE: Conectat, Deconectat, ZERO
- Cheia UNITATE: Unitate care poate fi schimbată

UTILIZARE

- Scoateți cântarul şi apoi deschideți capacul bateriei, introduceți bateriile în compartimentul prevăzut pentru baterii
- Puneți cântarul pe o masă plană, şi asigurați-vă că este stabil.

CÂNTĂRIREA

① Apăsați butonul “ON/OFF/CONTRAGREUTATE (TARE)” pentru a porni aparatul. Va apărea “0” pe afişaj după 3 secunde.

② Când țineți apăsat mai mult timp butonul “UNIT”, volumul şi greutatea dispar. Apoi apăsați scurt butonul “unit “: puteți alege volumul sau greutatea.

③ Puneți containerul sau laptele în cană, ecranul LCD va afişa greutatea sau volumul acestuia

INTRODUCEREA AFIŞAJULUI DE EROARE

- Când cântarul este supraîncărcat, se afişează “O-LD”.
- Când ecranul arată “LO”, înseamnă că rămâne fără alimentare. Înlocuiți bateriile cât mai curând posibil.

UTILIZAREA ŞI INSTALAREA BATERIILOR

- Folosiți baterii 2XAAA
- Când schimbați bateriile, deschideți capacul compartimentului de baterii,

introduceți 2pc baterii de tip AAA, apoi închideți capacul.

SFATURI PRIVIND FOLOSIREA ŞI ÎNGRIJIREA

● Mereu aşezați cântarul pe o masă curată şi plană.
● Greutatea maximă suportată de cântar este de 2000 g sau 1200 ml
● Pentru a prelungi viața cântarului, nu supuneți cântarul la condiții de umiditate, căldură & frig.
● Produsul este un aparat electronic de cântărit de înaltă precizie. În consecință, nu scăpați cântarul deoarece acesta se poate defecta foarte uşor.
● Dacă suprafața cântarului este murdară, curățați cântarul cu o cârpă moale, nu folosiți agenți chimici de curățare şi aveți grijă să nu intre apă în cântar.
● Dacă rezultatul nu este corect, verificați dacă bateriile şi punctul de contact sunt în regulă. Înlocuiți cu baterii noi dacă au fost folosite o perioadă de timp mai îndelungată iar apoi încercați din nou.

RU
КУХОННЫЕ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ (2КГ) – ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ ВЕСОВ

Перед использованием и уходом за кухонными весами внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее!

Характеристики

Весы оснащены тензорезистором высокой точности
Объем емкости для взвешивания: 1200 мл
Единицы объема: fl.oz (унции) , ml (мл)
Светодиодный дисплей с подсветкой для удобного чтения
Максимальный вес: 2 кг
Цена деления: 1г
Единицы измерения: гр / lb (фунт)/ oz (унции)
Автоматическая установка в нулевое положение и положение «тара»
Автоматическое выключение питания
Сигнал перегрузки весов
Индикатор разрядки батареи
Питание: две батарейки AAA 1.5 V
Оптимальная для пользования температура: 10 – 40 C°

Основные функции

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА показывает режим работы: Включено/ Выключено/ Обнуление веса
- Кнопка ЕД.ИЗМЕР. показывает: выбор единиц измерения

Установка

- Снимите весы, откройте крышку батарейного отсека и установите элементы питания.
- Расположите весы на ровную, горизонтальную поверхность и зафиксируйте их устойчивость.

Взвешивание

① Нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА", весы устанавливаются в 0-е положение, через 3 секунды появляется надпись "0".
② При длительном нажатии на кнопку "ЕД.ИЗМЕР.", на дисплее высветятся единицы объема и веса, при коротком нажатии на кнопку "ед.измер." вы можете выбрать подходящие единицы измерения объема и веса.
③ Затем поместите жидкость типа молока в емкость, на дисплее высветятся вес или объем емкости.

RU

Идентификация ошибки на дисплее

- Появление на дисплее символов "O-LD" указывает на превышение максимального веса.
- Появление на дисплее символа «LO» указывает на необходимость срочной замены элементов питания. Откройте крышку батарейного отсека, установите новые элементы питания.

Пользование батарейками

- Используйте две батарейки AAA
- При смене батареек, откройте находящийся на задней части весов крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки AAA, затем плотно закройте крышку батарейного отсека.

Рекомендации по использованию и уходу

Содержите весы всегда чистыми и в стабильно горизонтальном положении
Предельно допустимый для измерения вес 2000 гр или 1200 мл.
Для продления срока службы весов, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности
Электронные весы обладают высокой чувствительностью. Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным устройством, не роняйте устройство и не стучите по нему, в противном случае весы могут быть повреждены и прийти в негодность.
При загрязнении поверхности весов, протирайте весы влажной тканью. Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов.
Если результат взвешивания не достаточно четко отображается на дисплее, проверьте место подключения батареек к питанию. При длительном использовании батареек, необходимо заменить элементы питания, откройте крышку батарейного отсека, установите новые батарейки на место и включите весы.

AR

ميزان مطبخي رقمي 2 ك ج – قياس وزن الوعاء

يرجى قراءة هذه التعليمات الخاصة باستخدام ميزان المطبخ و العناية به

الخصائص
حسّاس يقيس على مستوى عالي من الحساسية و يحقق قياساً صحيحاً للوزن عبر المعالج العالي الاستطاعة .
حجم الوعاء المقاس 1200 مل
وحدة الحجم : قدم , مل
اضاءة ليد خلفية للقراءة السهلة
الاستطاعة : 2 كغ
التدريج : 1 كغ
الوحدات التي يمكن وزنها : غ , رطل
توابع التصفير
ايقاف عمل تلقائي
اشارة الحمل الزائد
اشارة البطارية ضعيفة
تقوية بـ 2 × 1.5 ف AAA
حرارة العمل المثالية : 10 – 40 درجة مئوية

تخصصات المفتاح
- زر مفتوح \ مغلق \ الثبات : الطاقة مفعلة \ الطاقة غير مفعلة \ صفر
- زر الوحدة : يمكن تغيير الوحدة

العمل
- قم بإخراج الميزان و فتح غطاء البطارية , قم بوضع البطاريات في موضعها المخصص
- قم بوضع المبظات على سطح طاولة مستوية و قم بتثبيتها

خطوات التوزين
1) للفتح قم بالضغط على زر" مفتوح \ مغلق \ الثبات " . سيظهر الرقم 0 على الشاشة بعد 3 ثواني .
2) " الوحدة " عند الضغط طويلاً على زر الوحدة ستظهر وحدات الوزن و الحجم , عند الضغط قصيراً على زر الوحدة ستتمكنون من اختيار الوحدة .
3) قم بوضع حليب داخل وعاء , ستقوم شاشة ال LCD بإظهار حجمه و وزنه .

تعريف بمؤشر الاخطاء
- عند تحميل وزن زائد على الميزان تظهر اشارة " 0-LD"
- عند ظهور "LO" تعني ان البطارية ضعيفة , يجب تبديل البطاريات خلال أقصر وقت ممكن

تعريف بعمل البطاريات و وضعها
- قم باستخدام 2 × AAA
- عند تبديل البطاريات يجب رفع الغطاء الخلفي , قم بوضع 2 بطارية في حاضنتها و قم بإغلاق الغطاء بشكل محكم

AR

نصائح الاستعمال و العناية

قم بوضع الميزان على طاولة مستوية و جافة بشكل دائم
الخد الأقصى لحمل الميزان هو 2000 غ او 1200 مل
لزيادة عمر الميزان , يجب عدم تركه في الأماكن الرطبة او الساخنة اة الباردة
ان المنتج هو عبارة عن جهاز قياس وزت فائق الحساسية . لهذا يجب عدم تركه بشكل مخالف لما تم ذكره , يمكن ان يتضرر الميزان بسهولة
اذا كان سطح الميزان متسخاً , يجب تنظيفه بواسطة قطعة قماش ناعمة , يجب عدم استعمال اي منظفات كيميائية و يجب عدم السماح بدخول الماء الى داخل الميزان
اذا لم تكن التنيجة تظهر بشكل جيد , فيجب الانتباه الى حواف خاضنة البطارية و التأكد من ملامستها لأطراف البطارية بشكل جيد , عند الاستخدام لفترات طويلة يجب تبديل البطاريات ثم اعادة تشغيلها .

DE

2KG DIGITALE KÜCHENWAAGE–MESSUNG SCHÜSSELWAAGE

Bitte lesen sie für den Gebrauch der Küchenwaage und die Pflegezwecke erst diese Bedienungsanleitung durch.

EIGENSCHAFTEN

Es bietet präzises Wiegen mit einem hochpräzisen Messer-Sensor und einem Prozessor mit hoher Kapazität.

Volumen des messenden Behälters 1200ml
Maßeinheit: fl:oz, ml
LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen
Maximale Tragkraft: 2kg
Einteilung: 1g
Gewogene Einheiten: G, LB:OZ
Zero- und Tara-Funktionen
Automatisches ausschalten
Anzeige für Überladung der Waage
Anzeige für schwache Batterie
Angetrieben von 2 x 1,5 V AAA.
Geeignete Arbeitstemperatur: 10-40 °C

WICHTIGE FUNKTIONEN

● ON / OFF / TARA-Taste: Einschalten, Ausschalten, ZERO
● MODE-Taste: Einheit veränderbar

VOR DER ERSTEN IN BETRIEBNAHME

● Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung und heben Sie den Batteriefachdeckel ab. Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.
● Stellen Sie die Waage auf einen geraden Tisch und sichern Sie sie.

BETRIEB

1. Drücken Sie zum Einschalten die Taste "ON / OFF / TARA". Nach 3 Sekunden erscheint "0" im Display.
2. Wenn Sie die Taste "MODE" gedrückt halten, leuchten die Volumeneinheit und die Gewichtseinheit auf. Sie können die Volumen- oder Gewichtseinheit durch kurzes Drücken der Taste "Mode" auswählen.
3. Legen Sie Milch in einen Behälter oder eine Schüssel. Das LCD zeigt das Gewicht oder das Volumen des Behälters oder der Schüssel an.

DEFINITION VON WARNANZEIGE

● Wenn die Waage überladen ist, erscheint "O-LD" im Display.
● Wenn auf dem Display "LO" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind. Ersetzen Sie die Batterien so bald wie möglich.

DIE VERWENDUNG UND DAS INSTALLIEREN VON BATTERIEN

● Verwenden Sie 2xAAA
● Wenn Sie die Batterien ersetze, heben Sie bitte die hintere Batteriefachdeckel ab und setzen sie 2 Stück AAA-Batterien in das Batteriefach ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel gut ab.

DE

EMPFEHLUNGEN FÜR REINIGUNG UND PFLEGE

Stellen Sie die Waage immer auf einen sauberen und geraden Tisch.
Die maximale Tragkraft der Waage ist 2000 g oder 1200 ml.
Um die Lebensdauer der Waage zu verlängern, vermeiden Sie es, die Waage in feuchter, heißer und kalter Umgebung stehen zu lassen.
Das Produkt ist ein hochpräzises elektronisches Wiegeinstrument. Lassen Sie es deswegen nicht anders als angegeben stehen, da die Waage einfach beschädigt werden könnte.
Wenn die Waage verschmutzt ist, reinigen Sie die Waage mit einem weichen Tuch, verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel und lassen Sie kein Wasser in die Waage gelangen.
Wenn das Ergebnis nicht richtig angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Kontakte der Batterien in gutem Zustand sind. Bei längerer Verwendung ersetzen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut.

FR

BALANCE DE CUISINE NUMERIQUE DE 2KG – PESAGE DE RECIPIENT ET DE BALANCE

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour l'utilisation et l'entretien de la balance de cuisine.

CARACTERISTIQUES

Elle fournit un pesage correcte grâce à un capteur de compteur de haute précision et un processeur de grande capacité.

Volume du récipient qui pèse : 1200ml

Unité de volume: fl: oz, ml

Indicateur LED avec rétro-éclairage pour une lecture facile

Capacité: 2kg

Graduation: 1g

Unités qui pèsent: G, LB: OZ

Fonction de zéro et de tare

Fermeture de puissance automatique

Indicateur de surpoids

Indicateur de batterie faible

Elle est alimentée par 2 x 1,5 V AAA.

Température de travail appropriée: 10-40 ℃

FONCTIONS DES TOUCHES

- TOUCHE d'OUVERT/FERME/ TARE: Puissance ouverte, Puissance fermée,ZERO
- Touche d'UNITE: L'unité est modifiable.

FONCTIONNEMENT

- Enlevez la balance et ouvrez le couvercle du compartiment à piles, insérez les piles dans le compartiment.
- Placez la balance sur une table plate et assurez son indélébilité.

ETAPE DE PESAGE

① Appuyez sur la touche d'OUVERT/FERME/ TARE pour ouvrir. "0" apparaît sur l'écran après 3 secondes.

② L'unité de volume et l'unité de poids s'allument si vous appuyez longtemps sur la touche d'UNITE et vous pouvez sélectionner l'unité de volume ou de poids en appuyant brièvement sur la touche d'Unité.

③ Mettez le lait dans un porteur ou un récipient,
L'écran LCD s'affichera le poids ou le volume du porteur.

DESIGNATION DE L'INDICATEUR D'ERREUR

- "O-LD" apparaît sur l'écran lorsque la balance est surchargée,.
- Si l'écran s'affiche "LO", il indique que les piles sont faibles, remplacez les piles dès que possible.

FR

DESIGNATION D'UTILISATION ET D'INSTALLATION DES PILES

- Utilisation de 2xAAA
- Veuillez ouvrir le couvercle du compartiment à piles arrière lorsque vous remplacez les piles, placez les piles de 2xAAA dans son compartiment et fermez bien le couvercle.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

Placez toujours la balance sur une table propre et plane.
La charge maximale de balance est de 2000gr ou 1200ml.
Ne laissez pas la balance dans des conditions humides, chaudes et froides afin de prolonger la durée de vie de la balance.
Ce produit est un appareil de pesage électronique de haute précision. Par conséquent, ne llaissez pas l'appareil d'une manière contraire comme il est indiqué, la balance peut être facilement endommagée.
Veuillez nettoyer la surface de la balance avec un chiffon doux si elle est sale, n'utilisez pas de détergents chimiques et ne laissez pas l'eau s'échapper dans la balance.
Si le résultat n'est pas bon comme il est demandé, veuillez contrôler les points de contacte des piles s'ils sont en bon état.Remplacez les piles en cas d'utilisation pour une longue durée et réessayez l'appareil.

FA

ترازوی ۲ کیلوگرمی دیجیتال آشپزخانه-برای اندازه وزن ظروف

جهت استفاده و نگهداری ترازوی آشپزخانه قبل از مصرف این دستورالعمل را مطالعه فرمایید.

مشخصات

با سنسور توزین حساس و سیستم پردازش با ظرفیت بالا همواره توزین صحیح و دقیق انجام می‌دهد.

حجم ظرف توزین ۱۲۰۰ میلی لیتر

واحد حجم: fl:oz , ml

صفحه ال.ای.دی. با روشنایی زمینه برای قرائت آسان

ظرفیت توزین: ۲ کیلوگرم

تقسیم بندی: ۱ گرم

واحد اندازه‌گیری: G , LB:OZ

عملکرد صفر کردن و اتدازه‌گیری وزن ظرف خالی

خاموشی خودکار

نمایشگر وزن بیش از اندازه

نمایشگر کمبود باطری

با دو عدد باطری ۱،۵ ولت AAA کار می‌کند.

حرارت مطلوب برای کار: ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

عملکرد کلیدها

*کلید روشن/خاموش و توزین ظرف خالی

*کلید واحد: برای تغییر واحد اندازه‌گیری

نحوه استفاده

*ترازو را بیرون بکشید و درب باطری را باز کنید، باطری‌ها را در محل مناسب قرار دهید.

*ترازو را روی میز صاف و بدون حرکت بگذارید.

مرحله توزین

۱)برای روشن کردن ترازو دکمه «روشن.خاموش. توزین ظرف خالی» را فشار دهید. ۳ ثانیه بعد روی صفحه عدد «۰» دیده خواهد شد.

۲)دکمه واحد را مدتی فشار دهید علامت «واحد حجم» و «واحد توزین» روشن خواهد شد. این بار با فشار کوتاه دکمه واحد می‌توانید واحد اندازه گیری حجم و وزن را تغییر دهید.

۳)در یک ظرف شیر بگذارید، روی صفحه ال.سی.دی. وزن و یا حجم آن نمایش داده خواهد شد.

تعریف نشانگر خطاها

* اگر به ترازو بیش از حد فشار آورده شود در صفحه "O-LD" نمایش داده می‌شود.

*اگر باطری ضعیف باشد در صفحه "LO" نمایش داده می‌شود. لطفا در اسراع وقت باطرها را تعویض کنید.

نحوه استفاده و تعویض باطری‌ها

*از دو عدد باطری AAA استفاده کنید.

*برای تعویض باطری لطفا درب باطری پشت ترازو را باز کنید باطری‌ها خالی را خارج کنید. باطری‌های جدید را بصورت مناسب جا گذاری کنید و مجدد درب باطری را ببندید.

FA

توضیحات در خصوص نحوه استفاده و نگهداری

ترازو را همواره روی میز صاف، مسطح، محکم و تمیز قرار دهید.
حداکثر ظرفیت وزنی ترازو ۲ کیلوگرم و حداکثر ظرفیت حجمی آن۱۲۰۰ میلی لیتر است.
برای طول عمر بیشتر ترازو را در محل مرطوب، خیلی گرم و یا خیلی سرد نکهداری نکنید.
این محصول دارای ویژگی توزین با حساسیت بالا است. از اینرو بغیر از آنچه در این دستورالعمل ذکر شده نگهداری نکنید در غیر این صورت ممکن است خراب شود.
برای نظافت ترازو از دستمال مرطوب استفاده کنید. از شوینده های شیمیایی استفاده نکنید و از تمای آب به داخل ترازو خودداری کنید.
اگر توزین درست نباشد، لطفا محل تماس باطری‌ها کنترل کنید. اگر مدتی است از ترازو استفاده نمی‌کنید باطری آن را تعویض کنید و مجددا عمل توزین را تکرار کنید.