FLORIA®

Make it Easy

INSTRUCTION MANUAL

Electrical Blender 2 in 1

ZLN7917



EN

TR

RO

RU

AR

DE

FA

FR

PT

200V-240V 50-60Hz-300W

PARTS IDENTIFICATION

1. Cover grip
2. Top cover
3. Jar
4. Motor base
5. Switch
6. Blender with cover



FEATURES:
Artistic and durable: Only quality plastics are used. Multi-purpose: Blending and grinding two in one appliance. Safe: With an elaborate safety device employed. Convenient: Dual-speed adjustment and short-time operation.

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Be sure that the local power supply voltage is in conformity with the rated voltage of the unit.
2. Wash and rinse all removable parts except motor base.
3. The unit should be placed on hard horizontal surface for use and kept away from stove and other heat sources.
4. Be sure that the blender or dry mill has been locked onto the motor base.
5. Be sure that the power outlet matches the plug of the unit. Do not use joint electric wire.
6. This appliance is for household use only.

HOW TO USE THE BLENDER

1. Wash the foods (fruits, vegetables, etc.) that will be blended (peel skin or remove pits when necessary). Cut them into pieces to fit for blending.
2. Put the sliced foods into the transparent plastic jar and put on the top cover. Each time of blending, do not put more than half of the cup scale (approx 0.5 liter) of food in it. A too small quantity is not preferable either. Proper quantity of water should be added during blending.
3. Plug the power cord to a power source and adjust the switch to speed 1 (low speed) or speed 2 (high speed) position, the blender begins working. It only takes a few minutes to blend the food into small pieces. Then adjust the switch to "0" position to turn off the whole unit, detach the blender and pour out blended food.
4. The blender will also operate when the switch is held on 'Pulse' position. When the switch is loosened, it will return to "0" position and shut down automatically. This function is designed for short-time blending (a few seconds), which makes it easy to control the blending time.

HOW TO USE THE DRY MILL

1. The foods (bean, rice, peanut, broad bean and coffee bean etc.) that will be milled must be sun dried with foreign materials removed.
2. Put foods into the dry mill and lock it onto the motor base. Do not add in water when milling.
3. Plug the power cord to a power source and adjust the switch to speed 1 or speed 2 positions. Thus the foods can be grind into powder in minutes. Adjust the switch back on "0" position to turn off the unit. Then remove the dry mill and pour out the foods that have been processed.
4. The dry mill will also operate when the switch is held on "Pulse' position. When the switch is
5. loosened, it will return to "0" position and shut down automatically. This function is designed for short-time dry milling (a few seconds), which makes it easy to control the milling time.

CAUTIONS:

1. The blender should be covered with top cover before blending.
2. Add some water to smoothen blending when necessary.
3. In order to maintain good performance of the unit, there should be a 3-minute break between every 3 minutes of operation and 1-hour rest for the motor after successive operations.
4. The temperature of the food or fluid in the blender should be lower than 70°C.
5. Do not use the blender or dry mill as a utensil to keep foods or drinks.
6. Do not use this unit outdoors.
7. Make sure to unplug the unit after use and then disassemble it for cleaning. None of the parts should be washed in an automatic dishwasher.
8. Wash all removable parts (except motor base) in warm water and dry them before storage.
9. The product must be laid in cool and dry environment.

SAFETY INFORMATION

1. Keep a running blender or dry mill out of the reach of little children.
2. Do not immerse power cord or plug in water or other fluids, or performance may be impaired by moisture.
3. Make sure that the motor has completely stopped rotating before disassembling.
4. Be careful of the sharp blade while cleaning.
5. Keep the unit far away from fire source and heat source when using.
6. Contact your supplier for maintenance if any malfunction occurs.
7. Contact your supplier for replacement of damaged power cord to avoid danger.

TECHNICAL PARAMETERS: Model No: ZLN7917 Power Supply: 200-240V, 50-60Hz Power: 300W



The symbol printed on the appliance itself and/or its gift box and/or its instruction manual, symbolizes that it cannot be discarded as everyday garbage. Therefore, the appliance
must be taken to a specific recycling terminal for electric appliances.
Obeying the rules of electrical appliance exploitation, will help us all to succeed in preserving the environment and our health.
For more details about recycling the appliance, please contact the nearest recycling agent.

Parçalar

1. Kapak tutmacı
2. Üst Kapak
3. Hazne
4. Motor Gövdesi
5. Düğme
6. Kapak



Özellikler:
Şık ve dayanıklı: Sadece kaliteli plastik kullanılmıştır.
Çok amaçlı: Karıştırma ve öğütme özeliği bir arada.
Güvenli: Ayrıntılı güvenlik teçhizatı ile donatılmıştır.
Kullanışlı: İki hız ayarı ve kısa süre konumu.

Güvenlik Önlemleri:

1. Yerel elektrik voltajınızın cihazın gereksinimi olan voltajla uyumlu olduğuna dikkat ediniz.
2. Tüm çıkarılabilir parçalarını yıkayıp, durulayınız, motor gövdesi hariç.
3. Cihazı sert ve düz zeminlere kurunuz, ocak vb. ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
4. Karıştırıcı ve öğütücü bıçaklarının motor gövdesine sağlam takılı olduğundan emin olun.
5. Prizin cihazın fişine uyumlu olduğuna dikkat ediniz.
6. Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir.

Karıştırıcı nasıl kullanılır?

1. Sıkılacak besinleri (meyve, sebze, vs.) yıkayınız ve sıkma için hazırlayınız (kabuklarını soyun ve gerekirse çekirdeklerini çıkartın). Sonra karıştırıcı haznesine sığması için doğrayınız.
2. Doğradığınız parçaları karıştırıcının şeffaf, plastik haznesine doldurun ve üst kapağını kapatınız. Bir kullanımda haznenin ölçeğinin yarısından fazlasını doldurmayınız (aşağı yukarı 0,5 litre). Ama gereğinden az bir dolumda iyi netice vermez. Sıkma sırasında gerektiği kadar su ilave ediniz.
3. Fişi prize takınız ve düğmeyi 1 konumuna (az hız) veya 2 konumuna (çok hızlı) getiriniz. Karıştırıcı çalışmaya başlayacaktır. besinlerin küçük parçalara doğranması çok az bir sürenizi alacaktır. Sonra cihazı tamamen kapatmak için, düğmeyi 0 konumuna getiriniz ve hazneyi alıp, içindeki karıştırılmış besinleri kullanınız.
4. Cihaz “darbeli” konumda da çalışır. Düğmeyi bıraktığınızda düğme 0 konumuna geri döner ve cihaz otomatik olarak kapanır. Bu fonksiyon özellikle kısa süreli doğramalar için ilave edilmiştir, böylece bu tarz kısa işlemlerde, süre kontrolü daha kolay olur.

Öğütücü nasıl kullanılır?

1. Kullanılacak besinler güneşte kurutulmuş (fasulye, pirinç, yer fıstığı, bakla ve kahve çekirdeği, vb.) ve yabancı maddelerden arındırılmış olması gerekir.

2. Öğütücü haznesine besinleri doldurunuz ve motor gövdesine takınız. Öğütürken içine su eklemeyiniz.
3. Cihazın fişini prize takınız ve düğmeyi 1 ve 2 konumuna getiriniz. Böylece besinler kısa bir sürede un haline getirilir. Sonra düğmeyi 0 konumuna getirip, cihazı kapatınız. Sonra öğütücüyü çıkarınız ve öğütülmüş besinleri içinden alınız.
4. Öğütücü düğmesini “darbeli” konumda tutarsanız da çalışır. Düğmeyi bıraktığınızda 0 konumuna geri döner ve cihaz otomatik olarak kapanır. Bu fonksiyon özellikle kısa süreli öğütmeler için ilave edilmiştir, böylece bu tarz kısa işlemlerde, süre kontrolü daha kolay olur.

Uyarılar:

1. Karıştırıcıyı üst kapağını takmadan çalıştırmayınız.
2. Gerektiğinde yumuşak bir karışım elde etmek için, su ekleyiniz.
3. Cihazın performansının devamını sağlamak için, 3 dakikalık bir kullanımdan sonra 3 dakika ara veriniz, başarılı bir işlemden sonra 1 saat ara veriniz.
4. Hazneye koyduğunuz besinlerin veya sıvıların derecesi 70°C az olmalı.
5. Karıştırıcı veya öğütücü haznesini yiyecek ve içecek saklamak için kullanmayınız.
6. Bu cihazı dış mekânda kullanmayınız.
7. Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çekiniz ve çıkarılabilir parçalarını çıkarıp, temizleyiniz. Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesine koymayınız.
8. Tüm parçalarını (motor gövdesi hariç) sıcak suda yıkayınız ve kaldırmadan evvel kurulayınız.
9. Cihaz serin ve kuru yerde saklanmalıdır.

Güvenlik Bilgilendirmesi:

1. Cihazı çocuklardan uzakta çalıştırınız.
2. Cihazın kablosunu ve fişini su veya başka sıvılarla temas ettirmeyiniz, aksi takdirde cihaz bozulabilir.
3. Parçalarını çıkarmadan önce, cihazın motorunun tamamen durduğundan emin olunuz.
4. Temizlerken keskin bıçaklarına dikkat ediniz.
5. Cihazı ateş ve sıcak kaynaklardan uzak tutunuz.
6. Herhangi bir arıza oluştuğunda tedarikçinize başvurunuz.
7. Hasar görmüş kabloların değişimi için tedarikçinize başvurunuz.

Teknik Veriler:
Model No.: ZLN7917
Elektrik gereksinimi: 200-240V, 50-60 Hz
Elektrik gerilimi: 300W



Cihazın kendisi veya ambalajı üzerine basılmış (Çöp kutusu çizilmiş) sembol, bu aleti normal ev atıklarınızla atamayacağınızı belirtir. Bunun için cihaz özel elektrik atık tesisine götürülmesi gerekir. Elektrikli atıklar yönetmeliklerine göre hareket etmemiz, bizim ve çevre sağlımızı korur. Cihazın geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için en yakın geri dönüşüm danışmanına başvurunuz.

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

IDENTIFICAREA PIESELOR



1. Capac de prindere
2. Capac superior
3. Recipient
4. Motor
5. Buton
6. Carcasă

CARACTERISTICI

Artistic şi durabil: Sunt folosite doar materiale plastice de calitate.
Multi-funcţional: Amestecare şi tocare într-un singur dispozitiv.
Sigur: Are încastrat un dispozitiv de siguranţă.
Comod: Ajustabil la viteză dublă şi operare în timp scurt.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

1. Asiguraţi-vă că tensiunea locală de alimentare este conforma tensiunii nominale a unităţii.
2. Spălaţi şi clătiţi toate piesele detaşabile cu excepţia bazei motorului.
3. Unitatea trebuie poziţionată pe o suprafaţă orizontală grea şi păstrată departe de cuptor sau alte surse de căldură.
4. Asiguraţi-vă că blender-ul sau sita uscată sunt blocate pe baza motorului.
5. Asiguraţi-vă că priza de alimentare se potriveşte cu unitatea. Nu folosiţi un fir electric comun.
6. Acest aparat va fi folosit doar pentru uz casnic.

CUM SĂ FOLOSIŢI BLENDER-UL

1. Spălaţi produsele alimentare (fructe, legume, etc.) care vor fi amestecate (curaţaţi coaja sau înlăturaţi sâmburii când este nevoie). Tăiaţi-le în bucăţi pentru a se potrivi în recipientul blender-ului.
2. Puneţi feliile de alimente în recipientul din plastic transparent şi aşezaţi capacul superior. La fiecare amestecare, puteţi cel mult jumătate din măsura (aproximativ 0.5 litri) de alimente. O cantitate prea mică nu este recomandată. În timpul amestecării apa trebuie adăugată în cantitate corespunzatoare.
3. Conectaţi cablul de alimentare la priză şi răsuciţi butonul la viteza 1 (viteză redusă) sau viteza 2 (viteză mare), blender-ul va începe să funcţioneze. Amestecarea alimentelor va dura doar câteva minute. Apoi aduceţi butonul în poziţia 0 pentru a opri întreaga unitate, detaşaţi blenderul şi turnaţi alimentele tocate.
4. Blender-ul va funcţiona de asemenea când butonul este ţinut în poziţia „Puls”. Când butonul este lăsat liber, acesta se va întoarce în poziţia 0 şi se va opri automat. Această funcţie este proiectată pentru amestecare de scurtă durată (câteva secunde), lucru care face uşor controlul timpului de amestecare.

CUM SĂ FOLOSIŢI RÂŞNIŢA

1. Alimentele (mazăre, fasole, orez, cafea, arahide, etc.) care vor fi mărunţite trebuie să fie uscate, iar materialele străine îndepărtate.
2. Puneţi alimentele în blender şi blocaţi-o pe baza motorului. Nu adăugaţi apă când măcinaţi
3. Conectaţi cablul de alimentare la o sursă de alimentare şi reglaţi butonul la viteza 1 sau viteza 2. Astfel alimentele pot fi măcinate pudră în câteva minute. Reglaţi comutatorul din nou pe poziţia 0 pentru a opri aparatul. Apoi înlăturaţi sita şi turnaţi alimentele care au fost procesate.
4. Blenderul va funcţiona când comutatorul este ţinut în poziţia Puls. Când butonul este lăsat liber, acesta va reveni la poziţia 0 şi se va închide automat. Această funcţie este proiectată pentru o perioadă scurtă de timp (câteva secunde), facând mai uşor controlul timpului de măcinare.

AVERTIZĂRI:

1. Blender-ul ar trebui acoperit cu capacul de sus înainte de funcționare.
2. Atunci când este necesar adăugaţi puțină apă pentru a înmuia ingredientele ce trebuie amestecate.
3. Pentru a menţine o bună performanţă a unităţii, ar trebui să lăsaţi 3 minute aparatul să se răcească la fiecare 3 minute de operare şi 1 oră de odihnă pentru motor după operaţii succesive.
4. Temperatura alimentelor sau lichidelor din blender ar trebui să fie mai mică de 70 grade C.
5. Nu folosiţi blender-ul sau râşniţa ca un instrument pentru a păstra alimente sau băuturi.
6. Nu folosiţi acest aparat în aer liber.
7. Asiguraţi-vă că scoateţi aparatul din priză după utilizare şi apoi demontaţi-l pentru curăţare. Niciuna dintre piese nu trebuie spălată în maşina de spălat vase automată.
8. Spălaţi toate piesele detaşabile (cu excepţia bazei motorului) cu apă caldă şi uscaţi-le înainte de depozitare.
9. Produsul trebuie păstrat într-un loc uscat şi răcoros.

INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ

1. Ţineţi departe copii de un blender funcțional sau de sita uscată.
2. Nu introduceţi cablurile de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide, deoarece umezeala poate afecta modul de operare.
3. Înainte de a începe dezasamblarea asiguraţi-vă că motorul este complet oprit.
4. În timp ce curăţaţi blenderul fiţi atenţi la lamele ascuţite.
5. În timp ce îl utilizaţi, păstraţi blenderul departe de orice sursă de căldură sau foc.
6. În cazul în care apare o defecțiune contactaţi furnizorul pentru efectuarea mentenanţei.
7. Pentru a evita pericolul, contactaţi furnizorul pentru înlocuirea cablului de alimentare deteriorat.

PARAMETRI TEHNICI

Model Nr: ZLN7917
Alimentare: 200-240V, 50-60 Hz
Putere: 300 W



Simbolul] aplicat pe dispozitiv şi/sau pe manualul de instrucţiuni simbolizează că acest aparat nu poate fi aruncat în gunoiul menajer. Astfel, aparatul trebuie dus la un centru special pentru reciclarea aparatelor electrice.
Respectarea regulilor pentru exploatarea aparatelor electrice, ne va ajuta să reuşim să protejăm mediul înconjurător şi sănătatea.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea aparatului, vă rugăm contactaţi cel mai apropiat agent de reciclare.

ДЕТАЛИ

1. Заглушка крышки
2. Крышкаблендера
3. Чаша блендера
4. Моторный блок
5. Переключатель режимов
6. Насадка



ОСОБЕННОСТИ :

Стильный и прочный: использован тольковысококачественныйпластик.
Многоцелевое применение: сочетаниесмешивания и измельчения.
Безопасен: Оборудованпредохранительными устройствами.
Удобен в применении: Два режима управления скоростью и режим работы на короткий период времени.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Прежде,чемподключитьприбор к электросети,проверьте, соответствуетлинапряжение,указанноенаприборе, напряжениюэлектросети в вашемдоме.
2. Тщательнопромывайте и просушивайте всесъемныедетали,за исключением мотороного блока.
3. Используйтеприборнаровной, устойчивойповерхности.Неиспользуйтеприборвблизигорячихповерхностей (газоваяилиэлектрическаяплита,духовойшкаф).
4. Прежде,чемначатьпользоватьсяприбором убедитесь, что лезвия смесителя и измельчения правильно установлены.
5. Обратитевнимание, чторозеткадолжнабытьсовместима с вилкой прибора.
6. Блендерпредназначентолькодлядомашнегоиспользования.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМЕСИТЕЛЬ?

1. Промойтепродуктыдлясмешивания (овощи, фркуты и др.) и подготовьтедляобработки (очистите от кожуры и принеобходимости от косточек). Затемнарежьтекусочками, соответственнообъемучашыблендера.
2. Поместитенарезанныекусочкамипродукты в прозрачнуюпластиковуючашублендера, закройтекрышкублендера. Непомещайте в чашупродукты или жидкости выше максимального уровня (приблизительно 0,5 литра, что составляет половину от общего объема). Однако, заполнение на уровень меньше, чем на половину, тоже не даст хороших результатов. Во время смешивания при необходимости добавляйте воду.
3. Подключитеприбори установитепереключательрежимов вположение1 (низкая скорость) или в положение 2 (быстрая скорость). Блендерначнетработать в режимесмешиванияпродуктов.
   Придостаточномелкомизмельчениипродуктовпередиспользованиемприбора, смешиваниепродуктов в блендерезайметдостаточномало времени. Затем для

отключения прибора нажмите на кнопку 0, и сняв чашу блендера, используйте смешанные продукты по назначению.

4. Устройство работает в режиме «пульсации». Когда вы отпустите кнопку, она возвращается позицию в 0и аппарат автоматическивыключается.Прибор оснащен данной дополнительной функцией для измельчения продуктов в короткий промежуток времени, таким образом легче осуществляется контроль за периодом работы.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ?

1. Продуктыдляизмельчения(фасоль, рис, арахис, зерна бобов и кофе) должныбытьхорошовысушенынасолнце и очищеныотвсехзагрязнений.
2. Дляизмельченияизеренкофеоткрутитеднонасадки и поместитене-обходимоеколичествозерен в контейнер, перевернувего. Затемустановитенасадкунакорпусприбора. Недобавляйтеводывовремяизмельчения.
3. Подключитеприбор к сети и переведитевыключатель в рабочееположение, выберитенеобходимуюскорость1 или 2. Таким образом, за короткий срок продукты измельчаются до состояния муки. Затем приведите прибор в положение 0 и отключите его. Затем снимите насадку и извлеките из нее полученные перетертые продукты.
4. Принажатииустройствоработает в режиме «пульсации».Когда вы отпустите кнопку, она возвращается позицию в 0 и аппарат автоматически выключается. Прибор оснащен данной дополнительной функцией для измельчения продуктов в короткий промежуток времени, таким образом легче осуществляется контроль за периодом работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Невключайтеприбор, неубедившись, что крышка блендера плотно закрыта.
2. Длядостиженияоднородноймассы, добавляйтеводу.
3. Дляподдержаниядальнейшегоуровняпроизводительностиустройства, продолжительностьработынедолжнапревышать 3 минут, послечегонебходимосделатьперерывна 3 минуты. После продолжительного использования прибором, дайте остыть прибору в течение 1 часа.
4. Непомещайте в чашублендерагорячиеингредиенты (>70°C).
5. Не используйте смеситель или размельчитель для хранения продуктов.
6. Не используйте прибор вне помещений.
7. Позавершенииработы, отключитеприбор, и выньтевилкусетевогошнураизрозетки.Снимите и промойте все съемные детали прибора. Непогружайтечашублендераи другие детали в посудомоечнуюмашину.
8. Промывайте все детали, за исключением мотороной части, в горячей воде и просушите прежде, чем убрать на хранение.
9. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Неследуетпозволятьдетямконтактировать с прибором, дажееслионвыключен и отключенотсети.

2. Воизбежаниевозникновениянеполадокприбора, недопускайтеконтакта с водой и другимижидкостямишнурапитания и вилки.
3. Перед тем, как снять детали, убедитесь, что приборполностью остановился.
4. Режущиелезвияострые и представляютопасность. Обращайтесь с нимикрайнеосторожнопри чистке прибора.
5. Неиспользуйтеэлектроприбор, еслиестьрисквозгорания иливзрыва, например, вблизилегковоспламеняющихсяжидкостейилигазов.
6. Непытайтесьсамостоятельноремонтироватьприбор. Привозникновениинеисправностейобращайтесь в авторизованный сервисныйцентр.
7. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агентилианалогичноеквалифицированноелицо. Заменашнурапитанияосуществляется в авторизированномсервисномцентре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ZLN7917
Параметры электропитания: 200-240V, 50-60 Hz
Потребляемая мощность: 300W



В случае наличия на приборе или на упаковке знака (зачеркнутое мусорное ведро) означает, что не разрешаетсявыбрасывать еговместе с обычнымбытовыммусором. Изделие подлежитсдаченаутилизацию в соответствующийпунктприемаэлектрического и электронногооборудованиядляпоследующейпереработки и утилизации в соответствии с федеральнымилиместнымзаконодательством.

القطع



1. مسكة الغطاء
2. الغطاء العلوي
3. الخزنة
4. جسم المحرك
5. الزر
6. الغطاء

الخصائص:
تصميم جميل و متين : تم استخدام أجود أنواع البلاستيك في تصنيعه.
متعدد الإستخدامات : خاصية الخلط و الهرس في آن واحد .
آمن : تم تصميمه مشتملاً على كل تفاصيل السلامة
عملي : ضبط على سرعتين و تموضع لفترة قصيرة

تعليمات السلامة :
1. يجب التأكد فيما إذا كان التيار المحلي مناسباً و مطابقاً لتيار عمل الجهاز .
2. يجب غسل جميع القطع القابلة للإستخراج كا عدا الجسم الرئيسي .
3. يتم وضع الجهاز على الاسطح الصلبة و الثابتة و بعيداً عن مصادر الحرارة كالموقد و ما شابه .
4. يجب التأكد من ان سكاكين التقطيع و الهرس قد تم تركيبها على جسم المحرك بالشكل السليم و في مكانها .
5. يجب التأكد من أن القابس مناسب لفيش الجهاز .
6. تم تصميم هذا الجهاز للعمل المنزلي فقط .

كيفية استخدام الخلاط ؟
1. يتم غسل الاطعمة المراد عصرها (الفواكه ، الخضروات ، الخ..) و من ثم يتم (تقشير القشر و استخراج البذور ان استدعى الأمر) . ثم يتم تقطيعها حتى تتموضع في الخزنة.
2. يتم ملي لخزنة الشفافة بالأطعمة المقطعة و يتم اغلاق الغطاء العلوي . يجب عدم ملئ الخزنة لأكثر من نصفها عند كل استخدام (تقريباً 0.5 لتر) . و لكن لن يتم الحصول على النتيجة المطلوبة ان تم الملئ بأقل من مستوى التعبئة المطلوب . يتم إضافة الماء عند الحاجة أثناء العصر .
3. يتم توصيل الفيش الى القابس و يتم جعل السرعة على لمستوى 1 (سرعة منخفضة) او الوضع 2 (سرعة عالية) . سيبدأ الخلاط بالعمل . سيتم تقطيع الأطعمة خلال فترة قصيرة . بعدها يتم جعل الزر على الوضعية 0 لإيقاف عمل الجهاز بشكل تام و يتم استخراج الأطعمة من الخزنة لإستعمالها .
4. يمكن تشغيل الجهاز على وضعية "الرجاج" أيضاً . عند ترك الزر ، يعود الزر الى وضعية الـ 0 بشكل تلقائي . تم إضافة هذه الخاصية لعمليات التقطيع البسيطة لفترات قصيرة . في مثل هذه العمليات يكون التحكم بالمدة أبسط .

كيفية استخدام الطحن ؟
1. الأطعمة المستخدمة تكون مجففة تحت الشمس (الفاصولياء، الرز، الفستق السوداني ، الفول و حبات القهوة) و يجب ان يتم فصل المواد الغريبة عنها .
2. قم بملئ الأطعمة في خزنة الطحن و تركيبها على جسم المحرك . يجب عدم اضافة الماء اليها عند الطحن .
3. قم بوضع الفيش في القابس و وضع الزر على لوضعية 1 او 2 . خلال مدة قصيرة ستحصلون على دقيق مطحون . بعدها يرجع الزر الى الوضعية 0 و يتم إيقاف الجهاز . ثم يتم استخراج الطاحن و إفراغ المواد المطحونة .
4. يمكن للطاحن ان يعمل حتى عندما يكون موضع الزر على وضعية " الرجاج " . عند ترك الزر ، يعود بشكل تلقائي الى وضعية الـ 0 و يتوقف عند الدوران و يتوقف الجهاز تلقائياً . تم غضافة هذه الخاصية لعمليات الطحن التي تحتاج لمدة قصيرة . في مثل هذه العمليات يكون التحكم بالمدة أبسط .

تحذيرات :

1. يجب عدم تشغيل الخلاط من دون وضع الغطاء العلوي .
2. يتم اضافة الماء عند الضرورة للحصول على خليط ناعم .
3. للإستفادة من الجهاز على أكمل وجه ينصح بترك الجهاز يستريح لمدة 3 دقائق بعد كل 3 دقائق متواصلة من العمل . بعد إتمام كل عمل يترك ليرتاح لمدة 1 ساعة .
4. يجب ان تكون درجة حرارة الأطعمة و السوائل الموضوعة أقل من 70 درجة .
5. يجب عدم استعمال خزنة الطحن و الخلط لحفظ المواد الغذائية .
6. يجب عدم استعمال هذا الجهاز في الخارج .
7. بعد الإستخدام يجب سحب الفيش من القابس و إخراج كل القطع القابلة للإستخراج و تنظيفها . يجب عدم وضع اي من قطع الجهاز في الجلاية .
8. يتم غسل كل القطع (فيما عدا جسم المحرك) بالماء الساخن و يجب تنشيفها قبل رفعها للحفظ .
9. يتم الاحتفاظ بالجهاز في مكتن بارد و جاف .

تعليمات الأمان :

1. يتم تشغيل الجهاز بعيداً عن الأطفال .
2. يجب ان لا يلامس كابل الجهاز و فيشه لأي سوائل لأن هذا من شأنه ان يعطل الجهاز .
3. يجب التأكد من أن كل قطع الجهاز متوقفة تماماً قبل القيام بإستخراج القطع .
4. يجب اتخاذ الحذر عند تنظيف السكاكين الحادة .
5. يجب ابعاد الجهاز عن مصادر الحرارة و النار .
6. يجب طلب المساعدة من مراكز الخدمة عند حدوث اي عطل .
7. يجب طلب مساعدة مراكز الخدمة من أجل تبديل الكوابل المعطوبة .

بيانات تقنية :

رقم الموديل : ZLN7917

التيار المحتاج إليه : 200 – 240 ف ، 50-60 هرتز

الطاقة : 300 واط

ام اشارة (سلة المهملات) المطبوعة على الجهاز او على مغلفها تعني انه يجب ان لا يتم التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية . يجب أخذ الجهاز الى أحد مرافق التخلص من النفايات الكهربائية . ان التزامنا بقوانين النفايات يحمينا و يحمي بيئتنا . بالنسبة لإعادة تدوير الجهاز ، يرجى طلب المساعدة من احد المراكز المختصة بإعادة التدوير .



Teile

1. Deckelgriff
2. Deckel
3. Aufnahmebehälter
4. Motorgehäuse
5. Betriebsschalter
6. Deckelaufsatz



Eigenschaften:
Schick und robust: Es wurde nur qualitativ hochwertiges Kunststoff verwendet.
Multifunktional: Mahlen und Zerkleinern zusammen.
Sicher: Ist mit einer umfangreichen Sicherheitsregelung ausgestattet.
Sehr praktisch: Zwei Geschwindigkeitseinstellungen und Impuls-Schaltung.

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Achten sie darauf, dass ihre Steckdose, die für das Gerät erforderliche Spannung gewährleistet.
2. Nehmen sie alle abnehmbaren Teile ab, reinigen sie sie und spülen sie sie ab, das Motogehäuse ausgenommen.
3. Stellen sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche auf, halten sie das Gerät von Herdplatten und ähnlichen Wärmequellen fern.
4. Vergewissern sie sich, dass die Rühr- und Schneidaufsätze fest auf das Motogehäuse aufgesteckt sind.
5. Vergewissern sie sich, dass der Netzstecker genau in ihre Steckdose passt.
6. Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert.

Wie wird der Rühraufsatz genutzt?

1. Waschen sie, die zu mixenden Lebensmittel (Obst, Gemüse, etc.) und bereiten sie es für den Mixvorgang vor (Schälen und falls erforderlich entkernen). Anschließend schneiden sie es in grobe Stücke, damit sie in den Aufnahmebehälter des Mixers passen.
2. Geben sie die geschnitten Lebensmittel in den durchsichtigen Aufnahmebehälter des Mixers und verschließen sie ihn, mit dem Gerätedeckel. Befüllen sie den Aufnahmebehälter nicht über die Mittellinie (ca. 0,5 Liter). Doch auch bei einer zu geringen Füllmenge, liefert das Gerät kein ideales Mixergebnis. Geben sie beim Mixvorgang, die erforderliche Menge an Flüssigkeit hinzu.
3. Stecken sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten sie den Betriebsschalter auf die Stellung 1 (niedrige Geschwindigkeit) oder 2 (hohe Geschwindigkeit). Der Mixer startet mit dem Rührvorgang. Das zerkleinern der Lebensmittel nimmt nur eine sehr kurze Zeit in Anspruch. Anschließend stellen sie den Betriebsschalter auf die Stellung 0, um das Gerät vollständig auszuschalten, nehmen sie nun den Aufnahmebehälter ab und nutzen sie die darin zerkleinerten Lebensmittel nach Wunsch weiter.
4. Das Gerät kann auf Impuls-Schaltung betrieben werden. Sobald sie den Schalter loslassen,, springt er automatisch auf die Ausstellung um. Diese Stellung wird für

   sehr kurzfristige Vorgänge empfohlen, mit dieser Funktion können Zerkleinerungszeiten genau kontrolliert werden.

Wie wird der Mahlfunktion genutzt?

1. Die Lebensmittel müssen frei von getrockneten Lebensmittelzusätzen (Bohnen, Reis, Nüssen, Kaffeebohnen, und ähnlichem) sein und dürfen keine Fremdkörper enthalten.
2. Geben sie die Lebensmittel in den Aufnahmebehälter und stellen sie den Aufnahmebehälter auf das Motorengehäuse. Geben sie während dem Mahlvorgang keine Flüssigkeit hinzu.
3. Stecken sie den Netzstecker in die Steckdose ein und bringen sie den Betriebsschalter auf die Stellung 1 oder 2. Somit werden die Lebensmittel innerhalb kürzester Zeit zu Pulver verarbeitet. Stellen sie den Betriebsschalter auf die Position 0, um das Gerät vollständig abzuschalten. Nehmen sie anschließend den Aufnahmebehälter ab und entnehmen sie das gemahlene Lebensmittel.
4. Wenn sie den Betriebsschalter auf “Impuls” Stellung halten, wird das Gerät betrieben. Sobald sie den Schalter loslassen, springt er automatisch auf die 0-Position und das Gerät wird ausgestellt. Diese Funktion eignet sich besonders für kurzfristige Mahlvorgänge, das hiermit die Mahlzeit kontrolliert werden kann.

Nützliche Hinweise:

1. Stellen sie das Gerät nicht ein, bevor es mit dem Deckel fest verschlossen ist.
2. Um ein weiches, breiiges Ergebnis zu erzielen, sollten sie wenn nötig Flüssigkeit hinzufügen.
3. Um die Langlebigkeit des Gerätes zu gewährleisten, sollten sie nach einem Gebrauch von 3 Minuten, eine 3minütige Pause einlegen, nach einem komplett ausgeführten Durchgang sollten sie eine Pause von einer Stunde einhalten.

4. Die Lebensmittel oder Flüssigkeiten, die in den Aufnahmebehälter eingegeben werden, sollten unter 70°C Grad betragen.
5. Nutzen sie den Rührbehälter oder den Mahlbehälter nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken.
6. Nutzen sie das Gerät nicht im Freien.
7. Nach dem Gebrauch sollten sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die abnehmbaren Teile abnehmen und reinigen. Keines der Geräteteile darf in der Spülmaschine gereinigt werden.
8. Reinigen sie alle Teile (außer dem Motorgehäuse) unter heißem Wasser und trocknen sie sie vor dem Wegräumen ab.
9. Bewahren sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Platz auf.

Sicherheitshinweise:

1. Nutzen sie das Gerät nicht in der Nähe von Kindern.
2. Bringen sie das Gerätekabel und den Netzstecker nicht mit Wasser und Flüssigkeiten in Berührung, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
3. Vergewissern sie sich, bevor sie Teile des Gerätes abnehmen darüber, dass das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.
4. Seien sie vorsichtig im Umgang mit den Schneidmessern.
5. Halten sie das Gerät fern von Feuer und anderen Wärmequellen.
6. Bei eventuellen Defekten, setzen sie sich bitte mit dem Lieferanten in Verbindung.
7. Für den Austausch von beschädigten Netzkabeln, setzen sie sich bitte mit dem Lieferanten in Verbindung.

Technische Daten:
Modell Nr.: ZLN7917
Erforderliche Energiewerte: 200-240V, 50-60 Hz
Stromspannung: 300W

Das Gerät  oder die Verpackung sind so gekennzeichnet (Recycling Symbol), dass eine Entsorgung im Hausmüll untersagt ist. Deshalb sollten sie das Gerät auf dem Elektro-Müll entsorgen und hierfür das Gerät zu der Sammelstelle bringen. Die Einhaltung der Elektro-Schrott Verordnungen hilft uns dabei, unsere Umwelt zu schützen. Nähere Informationen zum Thema Elektro-Müll und Recycling können sie bei ihrem Umweltbeauftragten ihrer Stadtverwaltung erhalten.



قطعات:
1. گیره در
2. در بالایی
3. مخزن
4. بدنه موتور
5. دگمه
6. در

ویژگیها:
شیک و مقاوم: از پلاستیک با کیفیت استفاده شده است.
چند منظوره: دارای ویژگی ترکیب و خرد کردن است.
مطمئن: دارای قطعات ایمنی میباشد.
قابل استفاده: دارای دو کنترل سرعت و زمان بندی است.

پیش گیری امنیتی:
1. دقت کنید که ولتاژ برق موجود در محل با ولتاژ دستگاه همخوانی داشته باشد.
2. تمامی قطعات جدا شونده را شسته، آبکشی نمایید البته به غیر از بدنه و موتور.
3.دستگاه را روی زمین مسطح قرارداده و از قراردادن آن در نزدیکی اجاق و منابع گرما خودداری کنید.
4. از قرارگرفتن تیغه ها و بخشهای آنها روی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
5. دقت کنید که پریز با دوشاخه همخوان باشد.
6. این دستگاه تنها برای مصارف خانگی میباشد.

چگونه از مخلوط کن استفاده میشود؟
1. میوه هایی را که باید مخلوط شوند (و سبزیها) شسته و حاضر کنید (میوه ها را پوست بگیرید و در صورت نیاز هسته های آنها را دربیاورید) سپس برای اینکه میوه ها درون مخزن جای بگیرند آنها را تکه تکه کنید.
2. میوه های تکه تکه شده را داخل مخزن شفاف و پلاستیکی دستگاه بگذارید و در آن را ببندید. درهر استفاده بیش از نصف خط مخزن را پر نکنید (حدودا 0.5 لیتر). اما پرکردن کمتر از معمول نیز نتیجه ای در بر نخواهد داشت. در زمان خرد کردن به مقدار نیاز آب اضافه کنید.
3. دوشاخه را به برق بزنید و دگمه را روی 1 بگذارید (با سرعت زیاد). مخلوط کن آغاز به کار خواهد کرد. تکه تکه کردن میوه ها زمان کمی نیاز دارد. برای خاموش کردن دستگاه دگمه را حالت 0 بیاورید و با خارج کردن مخزن مواد ترکیب شده درون آن را مورد استفاده قرار دهید.
4. اگر دگمه خرد کن را روی "ضربه ای" هم قرار دهید کار میکند. با ول کردن دگمه دوباره به حالت 0 برمیگردد و دستگاه به صورت خودکار خاموش میشود. این عملکرد برای خردکردنهای کم مورد استفاده قرار میگیرد. بدینوسیله در کارهای کوتاه کنترل زمان خیلی ساده تر میشود.

خرد کن چگونه مورد استفاده قرار میگیرد؟
1. میوه های مورد استفاده باید در مقابل نور آفتاب خشک شده (لوبیا، برنج، بادام زمینی، باقلا، دانه قهوه، و غیره) و از مواد خارجی کاملا تمیز شده باشد.
2. میوه ها را داخل خرد کن قرار دهید و آن را روی موتور قرار دهید. داخل خرد کن آب نریزید.
3.دوشاخه را به برق زده و روی 1 یا 2 قرار دهید. بدینوسیله در زمانی کوتاه مواد خرد خواهد شد. سپس دگمه را روی 0 قرار دهید، دستگاه را خاموش کنید. بعد خردکن را درآورده و مواد خرد شده را تخلیه کنید.

4. اگر دگمه خرد کن را روی "ضربه ای" هم قرار دهید کار میکند. با ول کردن دگمه دوباره به حالت 0 برمیگردد و دستگاه به صورت خودکار خاموش میشود. این عملکرد برای خردکردنهای کم مورد استفاده قرار میگیرد. بدینوسیله در کارهای کوتاه کنترل زمان خیلی ساده تر میشود.

هشدار:
1. قبل از گذاشتن در بالایی مخلوط کن را به کار نیاندازید.
2. برای تهیه ترکیبی نرم کمی آب اضافه کنید.
3. برای ادامه دار بودن عملکرد دستگاه بعد از 3 دقیقه استفاده 3 دقیقه مکث کنید، بعد از اتمام کی نیز 1 ساعت باید دستگاه خاموش بماند.
4. درجه حرارت موادی که داخل مخزن قرار میدهید باید کمتر از 70 درجه باشد.
5. برای نگه داشتن مواد خوردنی و آشامیدنی از مخلوط کن یا خرد کن استفاده نکنید.
6. در فضای باز از این دستگاه استفاده نکنید.
7. بعد از استفاده دوشاخه را از پریز بکشید، قطعات جداشدنی را درآورده و تمیز کنید. هیچ کدام از قطعات دستگاه را داخل ماشین ظرفشویی نگذارید.
8. تمامی قطعات (به غیر از بنده موتور) با آب گرم شسته شده و باید خشک شوند.
9. دستگاه باید در محلی خشک و خنک نگه داشته شود.

اطلاعات امنیتی:
1. دستگاه را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
2. دوشاخه و کابل برقی دستگاه نباید با آب و مایعات تماس داشته باشد در غیر این صورت دستگاه خراب میشود.
3. قبل از درآوردن قطعات از توقف کامل موتور دستگاه مطمئن شوید.
4. هنگام تمیز کردن به تیغه ها دقت کنید.
5. دستگاه را دور از آتش و گرما نگه دارید.
6. در صورت بروز هرگونه مشکل به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
7. برای تعویض کابلهای آسیب دیده به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

اطلاعات فنی:
مدل شماره: ZLN7917
برق مورد نیاز: 200-240V, 50-60 Hz
ولتاژ الکتریکی: 300W


نشان چاپ شده | روی دستگاه یا بسته بندی آن (عکس ظرف آشغال روی آن وجود دارد) نشان میدهد که این دستگاه را با آشغال های معمولی خانگی بیرون نیندازید. برای این کار باید دستگاه را با همراه ضایعات برقی تخلیه کنید. ضایعات برقی به خاطر اینکه با روشهای خاص بازیافت میشوند باعث عدم آسیب به محیط زیست شده و سلامت محیط را تامین میکنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد باز یافت به نزدیکترین مرکز بازیافت مراجعه کنید.

Pièces



1. Bouton du couvercle
2. Couvercle supérieur
3. Bol
4. Base moteur
5. Bouton
6. Couvercle

Propriétés:
Elégant et résistant: Utilisation exclusive de plastique de qualité.
Multifonction: deux caractéristiques en un: mélange et broyage.
Sécurisé: doté d'un système de sécurité élaboré.
Pratique: Réglage de deux vitesses et fonction pulse.

Précautions de sécurité:

1. Assurez-vous que le courant de l'installation électrique locale correspond au voltage requis par votre appareil.
2. Laver et rincer toutes les pièces amovibles excepté la base avec le moteur.
3. Installer l'appareil sur une surface rigide et plane, tenir à l'écart des sources de chaleurs telles que gazinière.
4. Assurez-vous que les lames qui servent à mélanger et à broyer sont bien installées sur la base avec moteur.
5. Faire attention à ce que la prise soit adaptée à la fiche de l'appareil.
6. Cet appareil est seulement destiné à une utilisation domestique.

Comment utiliser la fonction mélangeur?

1. Laver les aliments à presser (fruits, légumes, etc.) et les préparer pour l'opération (éplucher et retirer les noyaux si nécessaire).Puis les couper pour qu'ils puissent entrer dans le bol du mixeur.
2. Remplir les morceaux que vous avez découpés dans le bol en plastique transparent du mixeur et refermer le couvercle supérieur. Ne pas remplir plus de la moitié du bol gradué à chaque utilisation (environ 0,5 litre). Mais une quantité inférieure à celle qui est nécessaire peut ne pas donner un résultat optimal. Ajouter la quantité d'eau nécessaire lorsque les aliments sont pressés.

3. Brancher la fiche sur la prise et mettre le bouton en position 1 (faible vitesse) ou en position 2 (très rapide). Le blender va commencer à fonctionner. Réduire les aliments en très petit morceaux ne vous prendra que très peu de temps. Puis pour éteindre complètement l'appareil, mettre le bouton sur la position 0 et prendre le bol pour utiliser les aliments mixés qui se trouvent à l'intérieur.
4. L'appareil fonctionne aussi en mode "pulse". Lorsque vous lâchez le bouton, il revient sur la position 0 et l'appareil s'arrête automatiquement. Cette fonction a été spécialement ajoutée pour les broyages de courte durée, ainsi dans ce genre d'opérations rapides, il est plus facile de contrôler la durée.

Comment utilisez la fonction broyage?

1. Les aliments à utiliser doivent être séparés des aliments séchés au soleil (haricots, riz, cacahuètes, fève et graine de café, etc.) et de substances étrangères.
2. Remplir les aliments dans le bol du broyeur et l'installer sur la base avec le moteur. Ne pas ajouter de l'eau pendant le broyage.
3. Brancher la fiche de l'appareil sur la prise et mettre le bouton sur les positions 1 et 2. De cette façon, les aliments seront réduits en poudre en peu de temps. Puis mettre le bouton sur la position 0 et éteindre l'appareil. Retirer le broyeur et récupérer les aliments broyés qui se trouvent à l'intérieur.
4. Le broyeur fonctionnera aussi lorsque vous mettrez le bouton sur la fonction "pulse". Lorsque vous lâchez le bouton, il revient sur la position 0 et l'appareil s'arrête automatiquement. Cette fonction a été spécialement ajoutée pour les broyages de courte durée, ainsi dans ce genre d'opérations rapides, il est plus facile de contrôler la durée.

Avertissements:

1. Ne pas faire fonctionner le blender sans fermer le couvercle supérieur.
2. Ajouter de l'eau si nécessaire pour obtenir un mélange plus doux.
3. Pour permettre la continuité de la performance de l'appareil, faire une pause de 3 minutes après une utilisation de 3 minutes, et faire une pause d'1 heure après la réalisation d'une opération réussie.
4. La température des aliments ou liquide introduits dans le bol doit être inférieure à 70°C.
5. Ne pas utiliser le bol du mixeur ou broyeur pour conserver des aliments ou boissons.
6. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement extérieur.
7. Retirer la fiche de la prise après utilisation et retirer les pièces amovibles pour les nettoyer. Ne mettre aucune pièce de l'appareil dans le lave-vaisselle.
8. Laver toutes les pièces dans l'eau chaude (excepté la base avec le moteur) et sécher avant de les remettre à leurs places.
9. L'appareil doit être conservé dans un endroit frais et sec

Informations de sécurité:

1. Faire fonctionner l'appareil à l'écart des enfants.
2. Ne pas mettre le cordon de l'appareil et la fiche au contact de l'eau ou tout autre liquide, sinon l'appareil peut être endommagé.
3. Avant de retirer les pièces, assurez-vous que le moteur de l'appareil est totalement arrêté.

4. Faire attention aux lames coupantes lors du nettoyage.
5. Tenir l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur.
6. En cas de panne quelconque, contacter votre fournisseur.
7. Contacter votre fournisseur pour le remplacement des cordons endommagés.

Données techniques:
Modèle N°.: ZLN7917
Exigences électriques: 200-240V, 50-60 Hz
Tension électrique: 300W

Le symbole  qui se trouve sur l'appareil lui-même et son emballage (dessin d'une benne à ordure) indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Pour cela, il est nécessaire d'apporter l'appareil dans un centre de récupération spécifique de déchet électrique. Agir en fonction des dispositions concernant les déchets électriques, protège notre santé et celle de notre environnement. Pour avoir plus d'informations au sujet du recyclage de l'appareil, contacter le conseiller en recyclage le plus proche.

IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

1. Aperto tampa
2. Tampa sup.
3. Jarrod
4. Motor
5. Interrupter
6. Tampa



CARACTERÍSTICAS:

Artístico e durável: Somente plásticos de qualidade são usados. Multi-funções: Misturando e moagem dois em um aparelho. Seguro: Com um dispositivo de segurança elaborada empregado. Conveniente: ajuste bis velocidade e operação de curto tempo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

1. Certifique-se de que a tensão de alimentação local está em conformidade com a tensão nominal da unidade.

2. Lave e enxagúe todas as partes removíveis, excito base do motor.

3. A unidade deve ser colocada sobre a superfície horizontal dura para uso e mantido longe de fogão e outras fontes de calor.

4. Certifique-se de que o misturador ou moinho seco foi bloqueado para a base do motor.

5. Certifique-se de que a tomada compatível com a ficha do aparelho. Não use fio eléctrico comum.

6. Este aparelho é apenas para uso doméstico.

COMO USAR A LIQUIDIFICADORA

1. Lave os alimentos (frutas, legumes, etc.) que serão misturados (pele casca ou remova os caroços quando necessário). Corte-os em pedaços para caber para a mistura.

2. Coloque os alimentos afatiados dentro do frasco plástico transparente e colocar a tampa superior. Cada momento da mistura, não mais do que colocar a metade da escala de copo (aproximadamente 0,5 litros) de comida nele. Uma muito pequena quantidade que não é preferível, quer. Quantidade adequada de água deve ser adicionada durante a mistura.

4. O liquidificador também irá operar quando o interruptor é mantido na posição 'Pulso'. Quando o interruptor é solto, ele irá retornar para a posição "0" e desligado automaticamente. Esta função está concebida para a mistura de curto tempo (alguns segundos), o que torna mais fácil de controlar o tempo de mistura.

COMO USAR O MOINHO

1. Os alimentos (feijão, arroz, amendoim, fava e feijão café, etc.) que serão moídos devem ser seco ao sol com materiais estranhos removidos.

2. Coloque os alimentos dentro do moinho seco e bloqueá-lo para a base do motor. Não adicione na água quando a moagem.

3. Conecte o cabo de alimentação a uma fonte de energia e ajustar o interruptor de velocidade 1 ou 2 posições de velocidade. Assim, os alimentos podem ser moer em pó em minutos. Ajuste o interruptor de volta na posição "0" para desligar o aparelho. Em seguida, retire o moinho seco e derramar os alimentos que foram processados .

4. O moinho seco também vai operar quando o interruptor é mantido na posição " Pulso ". Quando o interruptor é solto, ele irá retornar para " 0" e desligar automaticamente. Esta função é projectada para moagem a seco de curta duração (um alguns segundos), o que torna mais fácil de controlar o tempo de moagem.

CUIDADOS:

1. O misturador deve ser coberta com tampa superior antes da mistura.

2. Adicione um pouco de água para suavizar a mistura quando necessário.

3. A fim de manter o bom desempenho do aparelho, deve haver um intervalo de 3 minutos entre cada 3 minutos de operação e uma hora de descanso para o motor depois de operações sucessivas.

4. A temperatura do alimento ou do fluido no misturador pode ser inferior a 70 ° C.

5. Não utilize o liquidificador ou moinho seco como um utensílio para manter os alimentos ou bebidas**.**

6. Não use este aparelho ao ar livre.

7. Certifique-se de desligar o aparelho após o uso e, em seguida, desmontá-lo para a limpeza. Nenhuma das partes deve ser lavado em uma máquina de lavar louça automática.

8. Lave todas as peças removíveis (excito base do motor) em água morna e seque-as antes do armazenamento.

9. O produto deve ser colocado em ambiente fresco e seco.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Mantenha um liquidificador em execução ou moinho seco fora do alcance das crianças.

2. Não mergulhe o cabo de alimentação ou a ficha em água ou outros líquidos, ou desempenho pode ser prejudicado pela humidade.

3. Certifique-se de que o motor parou completamente de rotação antes de desmontar.

4. Tenha cuidado com a lâmina afiada durante a limpeza.

5. Mantenha o aparelho longe da fonte do fogo e fonte de calor quando se usa.

6. Entre em contacto com seu fornecedor para a manutenção se ocorrer qualquer avaria.

7. Entre em contacto com seu fornecedor para substituição do cabo de alimentação danificado para evitar o perigo.

PARAMETROS TÉCNICOS: Modela No: ZLN7917 Voltagem: 200-240V, 50-60Hz
Potência: 300W

O símbolo  impressas na própria e / ou a sua caixa de presente e / ou sua instrução aparelho Manual, simboliza que não pode ser descartado como lixo todos os dias. Portanto, o aparelho deve ser levado a um terminal de reciclagem específico para aparelhos eléctricos.

Obedecendo as regras de exploração do dispositivo eléctrico, vai ajudar a todos nós para ter sucesso na preservação o ambiente ia nossa saúde.

Para mais detalhes sobre a reciclagem do aparelho, por favor, entre em contacto com o agente de reciclagem mais próximo.